IS1050 取扱説明書 【正誤一覧表】

2011年6月 NEC
rev.2

このたびは、弊社製セットトップボックス(IS1050)をご利用いただき、誠にありがとうございます。
お客様へ配布いたしました、以下の取扱説明書に一部誤記がございます。
ご利用の皆様には大変ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。
以下に訂正箇所を記載いたしましたので、ご参照願います。

<対象ドキュメント> IS1050 取扱説明書 (初版 2010年3月)

ページ	章・見出し	項目	種別	正	誤
ix	安全にお使いいただくために必ずお読みください	下記の説明区分 ---- **梱包箱やビニール袋に入れたまま使用しないでください。** 内部の温度が上がり、故障や火災の原因になることがあります。	変更	！警告	！注意
19 ～20	第1章 ご使用の前に 2. 各部の名称と機能	②電源ランプの橙点灯条件追加	追加	・リモートサーバとの同期(予約有無の確認)	-(記載なし)
19 ～21	第1章 ご使用の前に 2. 各部の名称と機能	④録画・再生ランプの橙点灯条件追加	追加	・録画コンテンツのダビング中です。 ※ランプ点灯中は、ACケーブルを抜かないでください。ハードディスクが故障する恐れがあります。	-(記載なし)
46 ～50	第3章 映像配信サービスご利用の準備 2.地上デジタル放送IP再送信サービス受信の基本設定	地デジBS設定の設定メニュー名	変更	設置設定	地デジBS設定
50	第3章 映像配信サービスご利用の準備 2.地上デジタル放送IP再送信サービス受信の基本設定	地デジチャンネルスキャン画面のボタン名	変更	閉じる	キャンセル
54	第4章 本製品の設定 2.設定メニュー一覧	機能設定の設定メニュー名	変更	映像・音声設定	機能設定
54	第4章 本製品の設定 2.設定メニュー一覧	地デジBS設定の設定メニュー名	変更	設置設定	地デジBS設定
55	第4章 本製品の設定 2.設定メニュー一覧	サービス設定の設定メニュー名	変更	視聴・購入制限	サービス設定
55	第4章 本製品の設定 2.設定メニュー一覧	サービス設定メニューの項目 (視聴・購入制限メニューの項目)	変更	1.シークレットモード暗証番号 2.シークレットモード表示設定 3.購入制限暗証番号	1.シークレットモード暗証番号 2.シークレットモード表示設定 3.購入制限暗証番号 4.回線登録情報変更 5.初期化
55	第4章 本製品の設定 2.設定メニュー一覧	設定メニューの追加とその項目	追加	「管理設定」 1.回線登録情報変更 2.初期化	-(記載なし)
55	第4章 本製品の設定 2.設定メニュー一覧	録画設定メニューの項目	追加	録画時間設定	-(記載なし)
57	第4章 本製品の設定 3.各設定画面の操作方法	音声字幕設定画面のタイトル	変更	音声字幕設定	音声設定
59	第4章 本製品の設定 2.設定メニュー一覧	リモート設定	追加	「リモート設定」 付録1参照 1.リモート接続設定 2.リモート接続確認・解除 3.リモート予約同期設定	-(記載なし)
60	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	音声字幕設定画面のタイトル	変更	音声字幕設定	音声設定
69	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	地デジチャンネルスキャン画面のボタン名	変更	閉じる	キャンセル

ページ	章・見出し	項目	種別	正	誤
70	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	ネットワークの設定画面のIPアドレス取得方法の表記	変更	自動	自動(DHCP)
86	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	録画設定メニュー画面の表示項目	追加 変更	1.内蔵ハードディスクフォーマット 2.録画時間設定 3.自動削除設定	1.自動削除設定 2.内蔵ハードディスクフォーマット
89	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	内蔵HDD情報画面に表示される項目	変更	①全容量 ②残容量（目安） ③利用率（目安） ④録画目安時間	①HDD全容量 ②HDD残容量 ③HDD利用率 ④録画可能時間
89	第4章 本製品の設定 4.各設定画面の解説	内蔵HDD情報画面に表示される容量	変更	※1GB=1000の3乗バイトで算出した容量です。	※1GB=1024の3乗バイトで算出した容量です。
92	第5章　付録 1.故障かなと思ったら	現象：まったく動作しない。	追加	原因：正しい手順で電源接続していない。 対処：電源LEDが橙点灯のままで、電源ボタンを押しても動作しない場合、いったんACケーブルを電源コンセントから外し、再度差し込み後、電源LEDが赤点灯になっていることを確認してから、電源ボタンを押してください。（⇒P35）	-（記載なし）
92	第5章　付録 1.故障かなと思ったら	現象：冷却FAN停止のメッセージ出力	追加	現象：冷却FAN停止に関するメッセージが出力された場合 ・タイトル：”ハードウェア異常” ・内容：”ハードウェアに異常が発生したため、電源をOFFします。 冷却ファンが停止しました。 詳細については、取扱説明書を確認してください。” ------ 原因・・・冷却FANの通気孔に異物が挿入されている。 ------ 対処・・・冷却FANの通気孔に異物が入っていないか確認の上、再度電源をオンしてください。それでも解決しない場合は、映像配信サービス事業者のお問い合わせ先へご相談ください。	-（記載なし）
92	第5章　付録 1.故障かなと思ったら	現象：温度異常のメッセージ出力	追加	現象：温度異常に関するメッセージが出力された場合 ・タイトル：”ハードウェア異常” ・内容：”ハードウェアに異常が発生したため、電源をOFFします。 チューナー内部の温度が異常になりました。 詳細については、取扱説明書を確認してください。” ------ 原因・・・正しい環境で使用していない。 ------ 対処・・・正しい設置環境（⇒P26）で使用しているかご確認の上、再度電源をオンしてください。それでも解決しない場合は、映像配信サービス事業者のお問い合わせ先へご相談ください。	-（記載なし）
92	第5章　付録 1.故障かなと思ったら	現象：回線切り替え後（フレッツ光ネクストの東日本エリアと西日本エリアをまたぐ切り替えを行なう場合）に、地上デジタル放送IP再送信サービスが視聴できない。	追加	原因：切替先のチャンネル設定に変更されていない。 対処：ホーム画面から、[設定] ⇒ [設置設定]を選択し、3.地デジチャンネル設定を選択し、スキャンを実行してください。	-（記載なし）
92	第5章　付録 1.故障かなと思ったら	現象：回線切り替え後に、テレビサービスを視聴できない。（ホーム画面の中央にテレビサービスが映らない）	追加	原因：切替先の回線IDに設定変更されていない。 対処：ホーム画面から、[設定] ⇒ [サービス設定]を選択し、5.初期化 を実行してください。再起動後、ようこそ画面が表示されます。画面の指示に従って、切替先の回線IDを入力してください。	-（記載なし）

ページ	章・見出し	項目	種別	正	誤
97	第5章　付録 3.ファームウェア更新について	ファームウェア更新タイミング	変更	・電源をオンにしたとき ・電源をオフにしたとき ・電源オフ中の定期更新自動確認時	・電源をオンにしたとき ・電源オフ中の定期更新自動確認時
101	第5章　付録 5.仕様一覧	端末仕様：映像・音声復号化機能 音声符号化形式	変更	・ISO/IEC 11172-3 (MPEG-1 Layer Ⅱ) ・ISO/IEC 13818-7 (MPEG-2 AAC-LC)	・ISO/IEC 11172-3 (MPEG-1 Layer Ⅰ および Ⅱ) ・ISO/IEC 13818-7 (MPEG-2 AAC-LC) 音声符号化方式 ・ISO/IEC 14496-3、Subpart 4 (MPEG-4 AAC-LC)
101	第5章　付録 5.仕様一覧	端末仕様：ストリーミング機能 伝送プロトコル	削除	- (記載削除)	・RTCP　(RFC 1890)
107 118	第5章　付録 7.ソフトウェアライセンス情報	対応ソフトウェアモジュール	削除	- (記載削除)	・Exhibit F　libuClibc

付録1

ページ	章・見出し	項目	種別	正	誤
59	第4章 本製品の設定 2.設定メニュー一覧	リモート設定	追加	「リモート設定」 付録1参照 1.リモート接続設定 2.リモート接続確認・解除 3.リモート予約同期設定	- (記載なし)

リモート設定

本製品のリモート予約機能に関する項目を設定します。

[1] リモート接続設定

リモート接続用のパスコードを確認します。

[2] リモート接続確認・解除

リモート接続設定が済んでいるユーザ名の表示、ユーザの解除をします。

[3] リモート予約動機設定

リモート予約サーバとの動機／非同期を設定します。

※リモート接続前の初期設定は [無効] です。